

POLARISATION DE LA DYNAMO

Après une longue période d'inutilisation, un démontage ou sur certaines dynamo neuves, celles-ci peuvent nécessiter une polarisation...

Méthode :

- Déconnecter le fil relié aux enroulements extérieurs, un autre fil est connecté aux charbons, on n'y touchera pas.
- Prendre un fil dénudé aux extrémités.
- Le connecter au « plus » de la batterie et avec l'autre extrémité, toucher plusieurs fois (petite étincelle) la connexion des enroulements extérieurs (petite cosse) sur la dynamo.